

Ventil odkalovací B 10 111-540

Použitie: ventil odkalovací sa používa na vypúšťanie kalov a kotlového bahna z parných kotlov pre pracovné tlaky a teploty:



| Teplota v °C | Tlak v MPa |
|--------------|------------|
| 200 | 4 |
| 300 | 3,2 |

Montáž: ventil je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia

Ovládanie: ventil je ovládaný ručným kolesom

Materiál: teleso, strmeň
vreteno
kuželka
sedlo
tesnenie vretena

uhlíková oceľ
korozi vzdorná oceľ
korozi vzdorná oceľ
korozi vzdorná oceľ /návar/
PD005/1

| DN | 25 | 40 | 50 | 65 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| stav.dĺžka L | 160 | 200 | 230 | 290 |
| vonk. Ø príruby | 115 | 145 | 160 | 180 |
| hmotnosť kg | 5,2 | 11 | 15 | 20 |